Кекеев Алексей Баатрович СКБ 181.

Порядок выполнения работы


Лабораторная работа состоит из нескольких заданий.

Ход работы:

Предварительно создать в системе пользователя администратора, входящего в группу администраторов системы.


- 1. Изменение прав доступа к файлам и каталогам для пользователей.
 - 1) Зайти в систему от имени администратора, входящего в группу администраторов системы.

Где и как: зайти через панель управления...




2) Создать в учетных записях двух обычных пользователей: lab1, lab2.

Где и как: Win + X. Выбираем параметры. Учетные записи. Семья и другие пользователи. Нажимаем плюс в "Другие пользователи". В зависимости от версии Windows выбираем варианты без использования электронной почты.(у меня нет данных этого человека, добавить пользователя без учетной записи Microsoft)




3) Создать директорию common Directory, в которой для пользователей lab1, lab2 создать свою собственную поддиректорию lab1dir, lab2dir.

Где и как: зайти в диск...




4) Установить права на директорию commonDirectory, все ее подпапки и файлы — все пользователи в ОС могут читать ее, но изменять содержимое не могут.

Где и как: в папке нажимаю ПКМ. Свойства. Безопасность. Дополнительно. Отключить наследование (если менять разрешения не получается). Настроить разрешение на чтение у Пользователей. Готово.



5) Установить права на поддиректории следующим образом: в собственной поддиректории пользователь имеет полный доступ к поддиректориям и файлам, а в чужих поддиректориях пользователи могут только читать. Но удалять свою собственную поддиректорию пользователь не может.

Где и как: делаем те же шаги, что и в прошлом шаге. Только после дополнительно нажимаем добавить. И нажимаем на галочки там, где нужно. Нужно не забыть нажать кнопку применить, чтобы не очистилось.




6) Продемонстрировать, что установленные права строго соблюдаются для пользователей lab1, lab2. Обязательно показать попытку удаления собственной директории (lab1 – lab1dir, lab2 – lab2dir).

Где и как:заходим под lab1 и lab2. Заходим в командную строку. Проделываем следующее:


```
Командная строка
C:\>rmdir commonDirectory\lab2dir
Отказано в доступе.
C:\>dir commonDirectory\lab1dir
Том в устройстве С не имеет метки.
Серийный номер тома: 0Е60-58В6
Содержимое папки C:\commonDirectory\lab1dir
29.10.2022 16:51
                    <DIR>
29.10.2022 16:51
                    <DIR>
                                    0 байт
              0 файлов
               2 папок 191 814 389 760 байт свободно
C:\>type commonDirectory\lab1dir\3.txt
Не удается найти указанный файл.
C:\>type C:\commonDirectory\lab1dir\3.txt
Не удается найти указанный файл.
C:\>type C:\commonDirectory\lab1dir\3.txt
check
C:\>del C:\commonDirectory\lab1dir\3.txt
C:\commonDirectory\lab1dir\3.txt
Отказано в доступе.
C:\>echo e>C:commonDirectory\lab1dir\24.txt
Отказано в доступе.
```

```
П
Командная строка
 :\Users\lab1>whoami
desktop-invo3nt\lab1
 ::\Users\lab1>cd C:\commonDirectory\lab1dir
 :\commonDirectory\lab1dir>echo a>4.txt
 :\commonDirectory\lab1dir>type 4.txt
 :\commonDirectory\lab1dir>del 4.txt
 :\commonDirectory\lab1dir>../..
'.." не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
 :\commonDirectory\lab1dir>cd ../..
 :\>rmdir commonDirectory\lab1dir
 тказано в доступе.
 :\>dir commonDirectory\lab2dir
 Том в устройстве С не имеет метки.
Серийный номер тома: 0E60-58B6
 Содержимое папки C:\commonDirectory\lab2dir
07.11.2022 22:08
07.11.2022 22:08
07.11.2022 22:08
                                              7 5.txt
                   1 файлов 7 байт
2 папок 189 837 484 032 байт свободно
C:\>type C:\commonDirectory\lab2dir\5.txt
 :\>del C:\commonDirectory\lab2dir\5.txt
:\commonDirectory\lab2dir\5.txt
Итказано в доступе.
C:\>echo c>C:\commonDirectory\lab2dir\5.txt
Отказано в доступе.
```




- 2. Управление наследованием прав доступа файлов и каталогов.
 - 1) Создать директорию inheritDir. Разрешить к ней, ее подпапкам и файлам полный доступ для всех пользователей.

Где и как: делаем как в одном из прошлых шагов.




2) Назначить права доступа к ней следующим образом: в этой директории пользователь lab2 не может редактировать файлы, а в любой поддиректории– может. При этом пользователь lab2 имеет полный доступ ко всем директориям.

Где и как: делаем аналогично: только вместо разрешения ставим запрет.



3) От имени пользователя lab1 создать в директории inheritDir файл text1.txt с произвольным содержимым, директорию folder, в директории folder создать файл text2.txt с произвольным содержимым.




- 4) От имени пользователя lab2 в директории inheritDir совершить попытку редактирования файла text1.txt, попытку создания поддиректории lab2subdir.
- 5) От имени пользователя lab2 совершить попытку редактировать файл text2.txt.

Где и как: проделываем команды в командной строке(4 и 5 один скрин). Пояснение за пару команд: echo не сработала с первого раза, так как в 2.2 я не поставил запрет "только для файлов". Из-за чего мне было отказано в доступе. Исправил.

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2130]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены
C:\Users\lab2>cd C:\inheritDir
C:\inheritDir>whoami
desktop-invo3nt\lab2
C:\inheritDir>echo b>text1.txt
Отказано в доступе.
C:\inheritDir>mkdir lab2subdir
Отказано в доступе.
C:\inheritDir>cd folder
C:\inheritDir\folder>echo c>text2.txt
Отказано в доступе.
:\inheritDir\folder>whoami
desktop-invo3nt\lab2
C:\inheritDir\folder>echo cuew>text2.txt
Отказано в доступе.
C:\inheritDir\folder>echo cuew>text2.txt
C:\inheritDir\folder>type text2.txt
cuew
```


- 3. Создание общедоступной темной папки.
 - 1) Создать директорию shadowDirectory и разрешить к ней, ее поддиректориям и файлам полный доступ всех пользователей. Назначить пользователя lab1 владельцем данной директории.

Где и как: полный контроль для пользователей. Владельца меняем на lab1.




2) Установить права на директорию так, чтобы в нее мог писать, изменять файлы любой пользователь, а удалять – только владелец (lab1).

Где и как: ничего сложного нет (только права владельца надо капсом писать).



3) Отобрать у всех пользователей, кроме владельца (lab1), право чтения содержимого директории.



4) Продемонстрировать средствами командной строки, что установленные права строго соблюдаются для пользователей lab1, lab2.

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2130]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
 :\Users\lab2>cd C:\shadowDirectory
C:\shadowDirectory>whoami
desktop-invo3nt\lab2
 :\shadowDirectory>echo acd>1234.txt
 :\shadowDirectory>dir
 Том в устройстве С не имеет метки.
 Серийный номер тома: 0Е60-58В6
 Содержимое папки C:\shadowDirectory
 айл не найден
 :\shadowDirectory>type 1234.txt
Отказано в доступе.
 :\shadowDirectory>del 1234.txt
Не удается найти C:\shadowDirectory\1234.txt
 :\shadowDirectory>
 Командная строка
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2130]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
 :\Users\lab1>whoami
desktop-invo3nt\lab1
 ::\Users\lab1>cd C:\shadowDirectory
C:\shadowDirectory>echo abcdefg>123.txt
 :\shadowDirectory>dir
Том в устройстве С не имеет метки.
 Серийный номер тома: 0Е60-58В6
 Содержимое папки C:\shadowDirectory
08.11.2022 16:17
08.11.2022 16:17
08.11.2022 16:17
08.11.2022 16:15
                       <DIR>
                                      9 123.txt
                                      5 1234.txt
                2 файлов
                                        14 байт
                2 папок 192 749 633 536 байт свободно
C:\shadowDirectory>type 123.txt
abcdefg
C:\shadowDirectory>del 123.txt
 :\shadowDirectory>type 123.txt
Не удается найти указанный файл
```

4. Использование привилегий.

1) Создать нового обычного пользователя lab3.

Где и как: шаг 1.2.

Семья и другие пользователи

Разрешите пользователям, не включенным в семью, входить в систему с помощью их учетных записей. Это не будет означать их добавление в семью.



Добавить пользователя для этого компьютера



lab1

Локальная учетная запись




lab2

Локальная учетная запись




lab3

Локальная учетная запись




2) Создать директорию privDirectory, создать в ней файл lab3file.txt с произвольным содержимым и запретить к нему полный доступ для пользователя lab3.

Где и как: создаем через командную строку. И настраиваем запреты. Делаем как по прошлым шагам.




3) Добавить пользователю привилегию «SeTakeOwnershipPrivilege» (смена владельцев файлов и других объектов).

Где и как: в поиске пишем: средства администрирования windows. Локальная политика безопасности. Локальные политики. Назначение прав пользователя. Смена владельцев файлов и других объектов. Пишем: lab3.




4) Войти в систему от имени пользователя lab3, воспользоваться предоставленной привилегией и прочитать файл lab3file.txt. (Подсказка: воспользоваться командой командной строки takeown)




- 5. Изменение прав доступа к файлам и каталогам для групп пользователей.
 - 1) Создать группу пользователей labusr, добавить в нее пользователей lab1, lab2, lab3.

Где и как: нажимаем Win + R. Вводим lusrmgr.msc. Группы. В действия жмем дополнительные действия. Создать группу. Дальше называем как нам нужно.



2) Создать директорию groupDirectory, во вкладке безопасность созданной директории оставить пустым список элементов разрешений. Совершить попытку прочитать содержимое директории от имени пользователя lab1. Объяснить результат.

Где и как: в той директории можно отменить наследие, что приведет к удалению разрешений. Объяснение: список разрешений пуст. Никакой пользователь или группа сможет получить доступ к директории. Но владелец может изменить список разрешений.(вообще при применении пустых разрешений вылезает окно, которое отвечает на вопрос, но мне лень делать скрин)



```
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2130]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\lab1>whoami
desktop-invo3nt\lab1

C:\Users\lab1>dir C:\groupDirectory
Том в устройстве С не имеет метки.
Серийный номер тома: 0E60-58B6

Содержимое папки C:\groupDirectory

Файл не найден

C:\Users\lab1>cd groupDirectory

Системе не удается найти указанный путь.


C:\Users\lab1>cd C:\groupDirectory

Отказано в доступе.

C:\Users\lab1>_
```


3) Разрешить членам группы labusr полный доступ к директории groupDirectory, ее подпапкам и файлам. От имени пользователя lab1 войти в директорию и создать в ней файл textfile.txt с произвольным содержимым. Объяснить результат.

Объяснение: удалось создать файл в директории от имени пользователя lab1, потому что он является частью группы labusr, у которой есть права.




4) Добавить в список элементов разрешений запись, запрещающую членам группы labusr полный доступ к директории groupDirectory, ее подпапкам и файлам. Совершить попытку прочитать содержимое файла textfile.txt от имени пользователя lab1. Объяснить результат.


Объяснение: Не удалось прочитать содержимое файла textfile.txt от имени пользователя lab1, так как запрещающие записи в списке разрешений имеют приоритет над разрешающими записями.(окошки с подсказками тоже отвечают на вопрос)




5) Добавить в список элементов разрешений запись, разрешающую пользователю lab1 полный доступ к директории groupDirectory, ее подпапкам и файлам. Совершить попытку прочитать содержимое файла textfile.txt от имени пользователя lab1. Объяснить результат.


Объяснение: попытка чтения файла textfile.txt от пользователя lab1 оказалась неудачной. Причина все та же — запрещающие записи в списке разрешений имеют приоритет над разрешающими записями.





- 6. Работа с маркером доступа.
 - 1) Запустить командную строку в обычном режиме. Посмотреть с помощью команды whoami командной строки идентификаторы пользователей lab3, admin доступные им привилегии, а также группы, в которые входят данные пользователи.





2) Запустить командную строку в режиме работы от имени администратора. Посмотреть с помощью команды whoami командной строки идентификаторы пользователей lab3, admin доступные им привилегии, а также группы, в которые входят данные пользователи. admin:

мя привилегии	Описание	Область, край
======================================	==== ================================	=====================================
eIncreaseQuotaPrivilege	Настройка квот памяти для процесса	Отключен
eSecurityPrivilege	Управление аудитом и журналом безопасности	Отключен
eTakeOwnershipPrivilege	Смена владельцев файлов и других объектов	Отключен
eLoadDriverPrivilege	Загрузка и выгрузка драйверов устройств	Отключен
eSystemProfilePrivilege	Профилирование производительности системы	Отключен
eSystemtimePrivilege	Изменение системного времени	Отключен
eProfileSingleProcessPrivilege	Профилирование одного процесса	Отключен
eIncreaseBasePriorityPrivilege	Увеличение приоритета выполнения	Отключен
eCreatePagefilePrivilege	Создание файла подкачки	Отключен
eBackupPrivilege	Архивация файлов и каталогов	Отключен
eRestorePrivilege	Восстановление файлов и каталогов	Отключен
eShutdownPrivilege	Завершение работы системы	Отключен
eDebugPrivilege	Отладка программ	Отключен
eSystemEnvironmentPrivilege	Изменение параметров среды изготовителя	Отключен
eChangeNotifyPrivilege	Обход перекрестной проверки	включен
eRemoteShutdownPrivilege	Принудительное удаленное завершение работы	Отключен
eUndockPrivilege	Отключение компьютера от стыковочного узла	Отключен
eManageVolumePrivilege	Выполнение задач по обслуживанию томов	Отключен
eImpersonatePrivilege	Имитация клиента после проверки подлинности	включен
eCreateGlobalPrivilege	Создание глобальных объектов	включен
eIncreaseWorkingSetPrivilege	Увеличение рабочего набора процесса	Отключен
eTimeZonePrivilege	Изменение часового пояса	Отключен
eCreateSymbolicLinkPrivilege	Создание символических ссылок	Отключен
${ t eDelegateSessionUserImpersonatePrivi}$	lege Получить маркер олицетворения для другого пользователя в том	же сеансе Отключен

lab3:

уппа		Тип		Атрибуты
:============ :e		Хорошо известная группа	S-1-1-0	Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная групп
SKTOP-INVO3NT\labusr		Псевдоним	S-1-5-21-1932882788-122678965-1832900799-1010	Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная групп
ILTIN\Пользователи		Псевдоним	S-1-5-32-545	Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная групп
ILTIN\Пользователи журналов	производительности	Псевдоним	S-1-5-32-559	Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная групп
AUTHORITY\UHTEPAKTUBHЫE		Хорошо известная группа	S-1-5-4	Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная групп
нсольный вход		Хорошо известная группа	S-1-2-1	Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная групп
AUTHORITY\Прошедшие проверк	cy	Хорошо известная группа		Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная групп
АUTHORITY\Данная организаци	1Я	Хорошо известная группа		Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная групп
AUTHORITY\Локальная учетная	запись	Хорошо известная группа		Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная групп
КАЛЬНЫЕ		Хорошо известная группа	S-1-2-0	Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная групп
` AUTHORITY\Проверка подлинно	ости NTLM	Хорошо известная группа		Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная групп
бязательная метка\Высокий обя	ззательный уровень	Метка	S-1-16-12288	
ведения о привилегиях				
ия привилегии	Описание		Область, край	
	Смена владельцев фа	айлов и других объектов		
	Завершение работы о		Отключен	
	Обход перекрестной		включен	
		ера от стыковочного узла		
IncreaseWorkingSetPrivilege			Отключен	
eTimeZonePrivilege	Изменение часового	DOGC 9	Отключен	


3) Описать различия в полученных списках групп и привилегий. Обратить внимание на атрибуты группы Администраторы.

Ответ:

- для обоих пользователей меняется группа: Обязательная метка Метка Средний обязательный уровень на Обязательная метка Высокий обязательный уровень.
- для пользователя doomer меняются атрибуты групп: BUILTIN\Администраторы и NT AUTHORITY\Локальная учетная запись и член группы Администраторы с Группа, используемая только для запрета на Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная группа.
- для пользователя doomer добавляются enabled привилегии: SeImpersonatePrivilege и SeCreateGlobalPrivilege.
- y lab3 отобразилось больше привилегий.

7. Работа с аудитом доступа к файлу.


1) Создать директорию auditDirectory и разрешить к ней, ее подпапкам и файлам полный доступ всех пользователей.



2) Создать файл text.txt с произвольным содержимым в директории auditDirectory и включить для него аудит на чтение для всех пользователей.

Где и как: в локальной политике безопасности нажимаем в локальные политики на политику аудита. Ищем аудит доступа к объектам.

Далее идем в auditDirectory и заходим в параметры безопасности. Жмем во вкладку аудит. Запускаем и добавляем субъект.




Командная строка

Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2130]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.


C:\Users\ПК>cd C:\auditDirectory

C:\auditDirectory>echo qwerty>text.txt


C:\auditDirectory>





3) Прочитать содержимое файла text.txt пользователем lab1. Удалить содержимое этого файла, сохранить пустой текстовый файл text.txt.



4) Просмотреть результат аудита и убедиться в наличии в журнале записей с попыткой чтения и записи данных для файла text.txt и пользователя lab1.







(лс	Ключевые сл	Дата и время	Источник	Код событ	ия	Категория задачи				
	🔒 Аудит отказа	13.11.2022 15:32:00	Microsoft Windo	ows 51	52	Filtering Platform Packet Drop				
ий	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:32:00	Microsoft Windo	ows 51	56	Filtering Platform Connection				
ıр€	🥄 Аудит успеха 13.11.2022 15:32:00		Microsoft Windows		58	Filtering Platform Connection				
vs	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 51	56	Filtering Platform Connection				
	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 51	58	Filtering Platform Connection				
πШ	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 51	58	Filtering Platform Connection				
. 1	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 51	58	Filtering Platform Connection				
	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 51	56	Filtering Platform Connection				
ен	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 51	56	Filtering Platform Connection				
кен	🔒 Аудит отказа	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 46	556	Kernel Object				
	🔒 Аудит отказа	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 46	556	Kernel Object				
	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 46	558	File System				
те	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windows		63	File System				
-	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 46	556	File System				
3	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windows		558	File System				
тв	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 46	90	Handle Manipulation				
1	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 46	558	File System				
	Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 46	63	File System				
	🔍 Аудит успеха	13.11.2022 15:31:59	Microsoft Windo	ows 46	556	File System				
	Событие 4656, Microsoft Windows security auditing.									
	Общие Подробности									
	Запрошен дескриптор объекта.									
	lo c									
	Имя журнала:	Имя журнала: Безопасность								
	Источник:	Microsoft Windows security a	Дата:	13.11.2022 15:31:59						
	Код	4656	Категория задачи:	File System Аудит успеха						
	Уровень:	Сведения	Ключевые слова:							
	Пользов.:	Н/Д	Компьютер:	DESKTOP-INVO3NT						
	Код операции:	рации: Сведения								
	Подробности:	робности: <u>Справка в Интернете для</u>								

Событие 4663, Microsoft Windows security auditing.

Общие Подробности

Субъект:

ИД безопасности: DESKTOP-INVO3NT\lab1

Имя учетной записи: lab1

Домен учетной записи: DESKTOP-INVO3NT

ИД входа: 0xF25728

Объект:

Сервер объекта: Security Тип объекта: File

Имя объекта: C:\auditDirectory\text.txt

Код дескриптора: 0х134

Атрибуты ресурса: S:A

Сведения о процессе:

ИД процесса: 0х427с

Имя процесса: C:\Windows\System32\cmd.exe

Сведения о запросе на доступ:

Операции доступа: Чтение данных (или перечисление каталогов)

Маска доступа: 0х1

Имя журнала: Безопасность

Источник: Microsoft Windows security : Дата: 13.11.2022 15:33:54

 Код
 4663
 Категория задачи:
 File System

 Уровень:
 Сведения
 Ключевые слова:
 Аудит успеха

 Пользов.:
 Н/Д
 Компьютер:
 DESKTOP-INVO3NT

Код операции: Сведения

Подробности: Справка в Интернете для

1. Что лежит в основе управления доступом в ОС Windows?

Дискреционное управление доступом является основой управления доступом в ОС Windows.

2. Какие разрешения можно предоставить любому объекту в ОС Windows?

Общие разрешения:

- Полный доступ
- Изменение
- Чтение и выполнение
- Чтение
- Запись

Дополнительные разрешения:

- Траверс папок / выполнение файлов
- Содержание папки / чтение данных
- Чтение атрибутов
- Чтение дополнительных атрибутов
- Создание файлов / запись данных
- Создание папок / дозапись данных
- Запись атрибутов
- Запись дополнительных атрибутов

- Удаление
- Чтение разрешений
- Смена разрешений
- Смена владельца
- 3. Каким образом можно назначать права доступа к файлу в ОС Windows? Необходимо с помощью ПКМ зайти в свойства файла, раздел "Безопасность". При помощи кнопки "Изменить..." можно назначить общие разрешения, а при помощи кнопки "Дополнительно" дополнительные разрешения. Для этого выбираем пользователя или группу, а затем выбираем нужные разрешения для нее.
- 4. Каким образом можно назначать привилегии пользователей в ОС Windows?

Заходим в "Локальную политику безопасности" (secpol.msc), потом "Локальные политики". Затем на "Назначение прав пользователя". Там выбираем нужную привилегию и добавляем туда пользователя.